


STICK TELESCOPICI
FORESPAR USA



- L301 Stick telescopico attacco tep estraibile cm48-84
- L302 Stick telescopico attacco tep estraibile cm68-122
- L303 Stick telescopico attacco tep estraibile cm100-185
- L3031 Boccola base di ricambio per stick attacco tep

- L311 Stick telescopico attacco tet oppure tsb cm48-84
- L312 Stick telescopico attacco tet oppure tsb cm68-122
- L313 Stick telescopico attacco tet oppure tsb cm100-185



- L324 Stick telescopico con fermo a scatto cm48-84
- L325 Stick telescopico con fermo a scatto cm68-122

CAT-STICK



L321 Stick per catamarani in vetroresina allungabile con snodo inox estraibile cm134 a cm240.

TANGONI TELESCOPICI



- L331 Tangone telescopico d cm 4 cm195 a 310cm
- L332 Tangone telescopico d cm 2,5 cm144 a 244cm



L3351 Parafulmine inox (static dissipator)



L381 giravite 4 in uno

L791 Crocette std
L792 Crocette con prolunghe
L7921 Regolatori per crocette
L795 Attacco L per crocette

PROCTOR
Flatten through Tensioning

L781 Tangone per 420
L782 Tangone per 470
L783 Tangone per FJ
L784 Tangone per FD

ALCUNI STICK



- R0531 cm55-80
- R0532 cm75-110
- R0533 cm95-150
- R0534 cm125-200
- R0524 cm90 fisso

- stick vetroresina R0572 cm69
- snodo nylon R0573 cm76
- R0574 cm90
- R0575 cm107

cm	plastica	alluminio	golf
61	R0871	R0881	R0861
69	R0872	R0882	R0862
76	R0873	R0883	R0863
91	---	R0884	R0864
107	---	R0885	R0865
122	---	---	R0866

cm	alluminio	golf	scala
61	R0831	R0891	---
69	R0832	R0892	---
76	R0833	R0893	---
91	R0834	R0894	R0514
107	R0835	R0895	R0519
122	---	R0896	---

tutto per l'attrezzatura di coperta
consultate

il
catalogo



viti	attacco viti	bullone	STICK TELESCOPICI
R0562	R0822	cm70-122	
R0563	R0823	cm99-183	
R0564	R0824	cm131-244	